

# POZNÁMKY K FOTODOKUMENTACI




zdivo lícové (svislý líc) z lomového kamene na maltu vápennou s menším obsahem cementu (dle návrhu Ing. Arch. J.E.Báry na str. 28 technické zprávy)



zdivo lícové (šikmý líc - čelo opěrného pilíře) z lomového kamene na maltu vápennou s větším obsahem cementu než u zdiva lícového (svislý líc). Prohoz zdící maltou s vyšším obsahem cementu a stržení přebytečné malty přes okolní kameny - vzorek odsouhlasen v předstihu památkářem a projektantem (dle návrhu Ing. Arch. J.E.Báry na str. 30 technické zprávy)



konzervace stávajícího líce - odstranění spar mezi kameny, doplnění kemenných šíbrů do spar s vyklínováním, prohoz zdící maltou a stržení přebytečné malty přes okolní kameny - vzorek odsouhlasen v předstihu památkářem a projektantem



obrys lícových kamenů (většinou okraje kaveren)



sanace praskliny vyčištěním, prohozem zdící maltou, příp. doplnění kamenů, vyklínování kamennými šíbrů, stržení malty, úprava koruny hradby lokálním přezděním



Plošné fungicidní ošetření, očištění, omytí

om zbytky omítky na líc zdiva fixovány a konzervovány restaurátorem s licenci MK ČR

nz demontáž náletové zeleně bez rozebírání hradby - odříznutí u líce, ošetření arbocidem


TR trubka DN 100 odvodňovací kameninová - provedení vyčištění

## RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH (postupem dle přílohy - zpráva restaurátora p. Lutze)


R1 restaurátorský zásah - oprava nefunkčního chrliče

R2 restaurátorský zásah - oprava funkčního chrliče plus návrh dle výkresu F.3


R3 restaurátorský zásah - lokální zpevnění kamene



restaurátorský zásah - výměna parapetní desky




restaurátorský zásah - restaurování parapetních desek - očištění, odstranění mechů a lišejníků, plošné fungicidní ošetření, zpevnění organokremičitany, plošná retuše, patinace, případně filuňky nebo opracování








AKCE:  
Kutná Hora - oprava opěrných zdí  
kolem chrámu sv. Barbory













AKCE:  
Kutná Hora - oprava opěrných zdí  
kolem chrámu sv. Barbory








AKCE:  
Kutná Hora - oprava opěrných zdí  
kolem chrámu sv. Barbory





























































































































































AKCE:

Kutná Hora - oprava opěrných zdí  
kolem chrámu sv. Barbory

A35













































































































XX.

XXI.

1126


172

88




TR

95







AKCE:  
Kutná Hora - oprava opěrných zdí  
kolem chrámu sv. Barbory

















AKCE:  
Kutná Hora - oprava opěrných zdí  
kolem chrámu sv. Barbory

A53

















AKCE:  
Kutná Hora - oprava opěrných zdí  
kolem chrámu sv. Barbory

A55














AKCE:  
Kutná Hora - oprava opěrných zdí  
kolem chrámu sv. Barbory


A57














AKCE:  
Kutná Hora - oprava opěrných zdí  
kolem chrámu sv. Barbory

A59

