

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
300	EZS.EXPB.211.1	211	Expandér + zdroj
3001	EZS.PIR.213.1	213	Pohybový detektor
3002	EZS.PIR.211.2, AM	211	Pohybový detektor
3003	EZS.PIR.212.1, AM	212	Pohybový detektor
3004	EZS.PIR.210.1, AM	210	Pohybový detektor
3005	EZS.PIR.209.1, AM	209	Pohybový detektor
3006	EZS.PIR.211.1, AM	211	Pohybový detektor
3007	Rezerva		
3008	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
300/1	Rezerva		
300/2	Rezerva		
300/3	Rezerva		
300/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
301	EZS.EX.211.1	211	Expandér
3011	EZS.CC.212.1,2,3	212	Ochranný kontakt exponátu
3012	EZS.CC.210.1,2,3	210	Ochranný kontakt exponátu
3013	EZS.CC.209.1,2,3	209	Ochranný kontakt exponátu
3014	EZS.CC.211.1,2,3	211	Ochranný kontakt exponátu
3015	Rezerva		
3016	Rezerva		
3017	Rezerva		
3018	Rezerva		
301/1	Rezerva		
301/2	Rezerva		
301/3	Rezerva		
301/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
302	EZS.EXPB.211.2	211	Expandér + zdroj
3021	EZS.CC.208a.1,2,3	208a	Ochranný kontakt exponátu
3022	EZS.PIR.208a.1, AM	208a	Pohybový detektor
3023	EZS.HB.208a.1	208a	Nouzové tlačítko
3024	EZS.MGD.208a.1,2	208a	Magnetický detektor, dveře
3025	EZS.MGD.206.1	206	Magnetický detektor, dveře
3026	Rezerva		
3027	Rezerva		
3028	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
302/1	EZS.OS.207.1	207	Signalizace LED
302/2	Rezerva		
302/3	Rezerva		
302/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
303	EZS.CK.208a.1	208a	LCD Klávesnice

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
304	EZS.EXPB.251.1	251	Expandér + zdroj
3041	EZS.PIR.213.2	213	Pohybový detektor
3042	EZS.PIR.201.2, AM	201	Pohybový detektor
3043	EZS.PIR.201.1, AM	201	Pohybový detektor
3044	Rezerva		
3045	Rezerva		
3046	Rezerva		
3047	Rezerva		
3048	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
304/1	Rezerva		

304/2	Rezerva		
304/3	Rezerva		
304/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
309	EZS.EXPB.215.1	215	Expandér + zdroj
3091	Rezerva		
3092	EZS.HB.204.1	204	Nouzové tlačítko
3093	EZS.CC.204.1,2,3	204	Ochranný kontakt exponátu
3094	EZS.PIR.204.1, AM	204	Pohybový detektor
3095	EZS.MGD.204.1	204	Magnetický detektor, dveře
3096	Rezerva		
3097	Rezerva		
3098	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
309/1	EZS.OS.220.1	220	Signalizace LED
309/2	Rezerva		
309/3	Rezerva		
309/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
310	EZS.EXPB.215.2	215	Expandér + zdroj
3101	EZS.PIR.216.1, AM	216	Pohybový detektor
3102	EZS.PIR.217.1, AM	217	Pohybový detektor
3103	EZS.PIR.218.1, AM	218	Pohybový detektor
3104	EZS.PIR.205.1, AM	205	Pohybový detektor
3105	Rezerva		
3106	Rezerva		
3107	Rezerva		
3108	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
310/1	Rezerva		
310/2	Rezerva		
310/3	Rezerva		
310/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
311	EZS.EX.215.1	215	Expandér
3111	EZS.CC.216.1,2,3	216	Ochranný kontakt exponátu
3112	EZS.CC.217.1,2,3	217	Ochranný kontakt exponátu
3113	EZS.CC.218.1,2,3	218	Ochranný kontakt exponátu
3114	EZS.CC.205.1,2,3	205	Ochranný kontakt exponátu
3115	Rezerva		
3116	Rezerva		
3117	Rezerva		
3118	Rezerva		
311/1	Rezerva		
311/2	Rezerva		
311/3	Rezerva		
311/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
312	EZS.CK.204.1	204	LCD Klávesnice

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
313	EZS.EXPB.133.2	133	Expandér + zdroj
3131	EZS.PIR.202.1, AM	202	Pohybový detektor
3132	EZS.PIR.203.1, AM	203	Pohybový detektor
3133	EZS.PIR.206.1, AM	206	Pohybový detektor
3134	EZS.PIR.206.2, AM	206	Pohybový detektor
3135	EZS.PIR.206.3, AM	206	Pohybový detektor

3136	Rezerva		
3137	Rezerva		
3138	Rezerva		
313/1	Rezerva		
313/2	Rezerva		
313/3	Rezerva		
313/4	Rezerva		