

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
100		120	Modul EZS

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
101	EZS.CK.120.1	120	LCD Klávesnice

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
102	EZS.EXPB.120.1	120	Expandér + zdroj
1021	EZS.AU.120.1	120	Audiodetektor
1022	EZS.AU.119b.1	119b	Audiodetektor
1023	EZS.AU.117.1	117	Audiodetektor
1024	EZS.AU.113.1	113	Audiodetektor
1025	EZS.AU.112.1	112	Audiodetektor
1026	EZS.AU.111.1	111	Audiodetektor
1027	Rezerva		
1028	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
102/1	Rezerva		
102/2	Rezerva		
102/3	Rezerva		
102/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
103	EZS.EXPB.120.2	120	Expandér + zdroj
1031	EZS.PIR.120.1	120	Pohybový detektor
1032	EZS.PIR.119b.1	119b	Pohybový detektor
1033	EZS.PIR.117.1	117	Pohybový detektor
1034	EZS.PIR.113.1	113	Pohybový detektor
1035	EZS.PIR.112.1	112	Pohybový detektor
1036	EZS.PIR.111.1	111	Pohybový detektor
1037	EZS.PIR.119a.1	119a	Pohybový detektor
1038	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
103/1	Rezerva		
103/2	Rezerva		
103/3	Rezerva		
103/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
104	EZS.EX.120.1	120	Expandér
1041	EZS.MGW.120.1,2,3,4	120	Magnetický detektor, okno
1042	EZS.MGW.119b.1,2,3,4	119	Magnetický detektor, okno
1043	EZS.MGW.117.1,2,3,4	117	Magnetický detektor, okno
1044	EZS.MGW.113.1,2,3,4	113	Magnetický detektor, okno
1045	EZS.MGW.112.1,2,3,4	112	Magnetický detektor, okno
1046	EZS.MGW.111.1,2,3,4	111	Magnetický detektor, okno
1047	Rezerva		
1048	Rezerva		
104/1	Rezerva		
104/2	Rezerva		
104/3	Rezerva		
104/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
105	EZS.EXPB.119a.1	119a	Expandér + zdroj
1051	EZS.PIR.109b.1	109b	Pohybový detektor
1052	EZS.PIR.109.1a, AM	109a	Pohybový detektor, AM
1053	EZS.AU.109b.3	109b	Audiodetektor
1054	EZS.AU.109b.2	109b	Audiodetektor
1055	EZS.AU.109b.1	109b	Audiodetektor
1056	EZS.AU.109a.1	109a	Audiodetektor

1057	EZS.MGD.110.1,2	110	Magnetický detektor, dveře
1058	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
105/1	EZS.OS.109a.1	109a	Signalizace LED
105/2	Rezerva		
105/3	Rezerva		
105/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
106	EZS.EXPB.119a.2	119a	Expandér + zdroj
1061	EZS.HB.110.1	110	Nouzové tlačítko
1062	EZS.PIR.110.1, AM	110	Pohybový detektor, AM
1063	EZS.PIR.110.2, AM	110	Pohybový detektor, AM
1064	EZS.AU.110.1	110	Audiodetektor
1065	EZS.AU.110.2	110	Audiodetektor
1066	Rezerva		
1067	Rezerva		
1068	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
106/1	Rezerva		
106/2	Rezerva		
106/3	Rezerva		
106/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
107	EZS.EX.119a.1	119a	Expandér
1071	EZS.MGW.109b.9,10	109b	Magnetický detektor, okno
1072	EZS.MGW.109b.7,8	109b	Magnetický detektor, okno
1073	EZS.MGW.109b.5,6	109b	Magnetický detektor, okno
1074	EZS.MGW.109b.3,4	109b	Magnetický detektor, okno
1075	EZS.MGW.109b.1,2	109b	Magnetický detektor, okno
1076	EZS.MGW.109a.1,2	109a	Magnetický detektor, okno
1077	EZS.MGD.109a.1,2	109a	Magnetický detektor, dveře
1078	Rezerva		
107/1	Rezerva		
107/2	Rezerva		
107/3	Rezerva		
107/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
108	EZS.EX.119a.2	119a	Expandér
1081	EZS.CC.110.1,2,3	110	Ochranný kontakt exponátu
1082	EZS.MGW.110.1,2,3,4	110	Magnetický detektor, okno
1083	EZS.MGW.110.5,6,7,8	110	Magnetický detektor, okno
1084	EZS.MGW.110.9,10,11,12	110	Magnetický detektor, okno
1085	EZS.MGW.110.13,14	110	Magnetický detektor, okno
1086	EZS.MGW.110.15,16	110	Magnetický detektor, okno
1087	EZS.CC.110.4,5,6	110	Ochranný kontakt exponátu
1088	Rezerva		
108/1	Rezerva		
108/2	Rezerva		
108/3	Rezerva		
108/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
109	EZS.CK.110.1	110	LCD Klávesnice

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
110	EZS.EXPB.133.1	133	Expandér + zdroj
1101	EZS.PIR.132.1	132	Pohybový detektor
1102	EZS.PIR.133.1	133	Pohybový detektor
1103	EZS.HB.129.1,2	129	Nouzové tlačítko

1104	Rezerva		
1105	EZS.PIR.126.1	126	Pohybový detektor
1106	EZS.MGD.126.1,2	126	Magnetický detektor, dveře
1107	Rezerva		
1108	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
110/1	EZS.OS.131.1	131	Signalizace LED
110/2	Rezerva		
110/3	Rezerva		
110/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
112	EZS.EXPB.143.1	143	Expandér + zdroj
1121	EZS.PIR.141.1	141	Pohybový detektor
1122	EZS.PIR.142a.1	142a	Pohybový detektor
1123	EZS.PIR.142b.1	142b	Pohybový detektor
1124	EZS.PIR.144b.1	144b	Pohybový detektor
1125	EZS.PIR.144c.1	144c	Pohybový detektor
1126	EZS.PIR.145.1	145	Pohybový detektor
1127	EZS.PIR.146.1	146	Pohybový detektor
1128	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
112/1	Rezerva		
112/2	Rezerva		
112/3	Rezerva		
112/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
113	EZS.EXPB.143.2	143	Expandér + zdroj
1131	EZS.AU.147.4	147	Audiodetektor
1132	EZS.AU.147.5	147	Audiodetektor
1133	EZS.PIR.147.2	147	Pohybový detektor
1134	EZS.PIR.121.1	121	Pohybový detektor
1135	EZS.MGD.121.1,2	121	Magnetický detektor, dveře
1136	EZS.MG.KTPO	Venkovní prostor	Magnetický detektor, KTPO
1137	Rezerva		
1138	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
113/1	Rezerva		
113/2	Rezerva		
113/3	Rezerva		
113/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
114	EZS.EXPB.143.3	143	Expandér + zdroj
1141	EZS.AU.147.3	147	Audiodetektor
1142	EZS.AU.147.2	147	Audiodetektor
1143	EZS.AU.147.1	147	Audiodetektor
1144	EZS.PIR.147.1	147	Pohybový detektor
1145	Rezerva		
1146	Rezerva		
1147	Rezerva		
1148	Monitorování napájení	230V/AC, 12V/DC	Monitorování zdroje
114/1	Rezerva		
114/2	Rezerva		
114/3	Rezerva		
114/4	Rezerva		

Adresa	Označení prvku	Prostor	Poznámka
115	EZS.EX.143.1	143	Expandér
1151	EZS.MGW.147.11,12	147	Magnetický detektor, okno
1152	EZS.MGW.147.9,10	147	Magnetický detektor, okno

1153	EZS.MGW.147.7,8	147	Magnetický detektor, okno
1154	EZS.MGW.147.5,6	147	Magnetický detektor, okno
1155	EZS.MGW.147.3,4	147	Magnetický detektor, okno
1156	EZS.MGW.147.1,2	147	Magnetický detektor, okno
1157	EZS.MGD.147.1	147	Magnetický detektor, dveře
1158	Rezerva		
115/1	Rezerva		
115/2	Rezerva		
115/3	Rezerva		
115/4	Rezerva		