



# Okap

Druh krytí	Provedení	Poznámka
Německé krytí	s vázanou nohou se špičatou nohou	je zapotřebí okapní řada
Kosočtvercové krytí	s příložnými deskami	je zapotřebí okapní řada
Francouzské krytí	s příložnými deskami	je zapotřebí okapní řada
Dvojitě krytí, obdélníkové krytí	s příložnými deskami	
Vodorovné krytí	s první krycí řadou	



Vytvoření okapu s vázacími prvky u dvojitě krytí na laťování



Vytvoření okapu s okapní řadou u německého krytí na bednění

Pokryvání střešních desek u okapu se má provádět se zohledněním konstrukce okapu a případně potřebných větracích otvorů. Potřebné žlabové háky je zapotřebí zapustit do spodní konstrukce. Doporučuje se montáž okapního plechu.

Aby měly střešní desky u okapu stejný sklon jako střešní desky v ploše, musí se příslušně podložit. Při vytváření okapu je nutno střešní desky pokrývat s přesahem  $\leq 5$  cm přes hotovou konstrukci.

Pokud je u okapu zapotřebí okapní řada, pak boční překrytí činí minimálně 12 cm. Na výšku se okapní řada překrývá jako ve střešní ploše. Upevnění střešních desek okapní řady se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břídlíce pro každou střešní desku. V případě krytí na laťování může být především v oblastech bohatých na sníh pro okapní řadu zapotřebí bednění nebo mezilehlé laťování.